

PROGRAMOVÁNÍ MOTORU

Po zapnutí napájení se rozsvítí stropní světlo na několik sekund a ve stejný čas zobrazuje LED displej čísla od 99 do 11. Poté přejde přístroj (motor) do pohotovostního režimu.

Poté se na displeji zobrazí - -

Nastavení pozice otevřeno a zavřeno

Stiskněte a podržte tlačítko SET, dokud se nezobrazí na displeji P1.

Stiskněte SET, zobrazí se OP.

Potom stiskněte a podržte tlačítko UP, na displeji bliká OP (vrata jedou nahoru)

Když vrata dosáhnou polohy OTEVŘENO, stiskněte SET, zobrazí se CL.

Potom stiskněte a podržte tlačítko DOWN, na displeji bliká CL (vrata jedou dolů), jakmile budou dole stiskněte SET.

Vrata se automaticky otevřou a zavřou pro zmapování síly pohonu při dojezdu do polohy OTEVŘENO a ZAVŘENO

Na displeji se zobrazí - -, nastavení je kompletní.

Programování bezdrátového ovladače

Stiskněte tlačítko CODE, zobrazí se Su

Stiskněte tlačítko na vysílači, poté uvolněte a znovu stiskněte a držte stejné tlačítko, dokud se nerozbliká Su

Potom se na displeji zobrazí - - na znamení, že přidání ovladače proběhlo úspěšně.